

旧スプリアス対象機器一覧表

種 別	型式名	検定番号	技通番号等	認定番号	スプリアスの別	2022/12/1以降使用可否(新スプリアス設備除く)
150MHzDSB1W	DK1-1				旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
150MHzDSB1W	DK-21			J81FD01	旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
27MHzDSB1W	DR-81			K88FD03	旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
40MHzDSB5W	DM-11			FS83FD01	旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
40MHzDSB5W	DM-21			FS88FD02	旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
船舶自動識別装置	FA-100	AI502001			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1621	R93004			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1721 MARK-2		UZAB0006		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
	MODEL 1730	R89019			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1731 MARK-3	R97003			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1750	R90016			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1760	R90017			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1831 MARK-2	R96018			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1930	R89010			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 841	R96023			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 841 MARK-2	R97005			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 851	R96041			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1621MARK-2	R96028			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1622		UZAB0003		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
	MODEL 1623		01UZAB1004		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
	MODEL 1720	R88006			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1721	R92029			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1721MARK-2	R96027			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
	MODEL 1722C		01UZAB1001		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
	MODEL 1731	R92030			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1731MARK-2	R96021			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1751	R92033			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1751 MARK-2		UZAB0007		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1751MARK-2	R96022			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1830	R89003			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1831	R93011			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1832		001UZAB1022		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1832		UZAB0008		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1832	R97001			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1833C		001UZAB1023		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1833C		01UZAB1002		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1931	R93014			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1933CR		001UZAB1021		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1940	R89009			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1941	R93015			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1941MARK-2	R96019			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1941R	R94003			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1941R-MARK-2		UZAB0005		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1942	R97002			旧スプリアス設備	*設置が継続する限り型検機として使用可能(他船への移設不可)
レーダー	MODEL 1942MARK-2		01UZAB1006		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1942MARK-2		UZAB0001		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1942 MARK-2		UZABA0****		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1943C		01UZAB1003		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	MODEL 1943C		01UZAB1005		旧スプリアス設備	2022/12/1以降使用不可
レーダー	FR-8062-12A		001UZAB1024		旧スプリアス設備	マグネトロンMAF1422B以外の場合 2022/12/1以降使用不可
レーダー	FR-8062-12A			001UZAB1026	旧スプリアス設備	マグネトロンMAF1422B以外の場合 2022/12/1以降使用不可
レーダー	FR-8062-13A			001UZAB1025	旧スプリアス設備	マグネトロンMAF1422B以外の場合 2022/12/1以降使用不可
レーダー	FR-8062-13A			001UZAB1027	旧スプリアス設備	マグネトロンMAF1422B以外の場合 2022/12/1以降使用不可
レーダー	FR-8122-12A			001VYAB1011	旧スプリアス設備	マグネトロンをE3566に変更し、認証番号を001VYAB1023に変更 申請することで新スプリアス確認設備になります 認証機として使用可
レーダー	FR-8122-12A			001VYAB1015	旧スプリアス設備	マグネトロンをE3566に変更し、認証番号を001VYAB1023に変更 申請することで新スプリアス確認設備になります 認証機として使用可
レーダー	FR-8122-13A			001VYAB1012	旧スプリアス設備	マグネトロンをE3566に変更し、認証番号を001VYAB1023に変更 申請することで新スプリアス確認設備になります 認証機として使用可
レーダー	FR-8122-13A			001VYAB1016	旧スプリアス設備	マグネトロンをE3566に変更し、認証番号を001VYAB1023に変更 申請することで新スプリアス確認設備になります 認証機として使用可

*現在設置している船で使用し続けるのであれば使用可能。但し、廃局又は再免許、免許切れの時点で使用不可となる。